KristallForm®

Sound-Box 2 3-Türer

mit Bluetooth® Modul

Bedienungsanleitung

Vor Inbetriebnahme des Geräts sollten Sie dieses Handbuch aufmerksam durchlesen. Bewahren Sie es danach gut auf, um bei Fragen darauf zurückgreifen zu können.

Inhalt

1. Allgemeines

1.1 Einführung 3
1.2 Lieferumfang 3
1.3 Sicherheitshinweise 4
1.4 Symbolerklärung 5
1.5 Empfohlene Hilfsmittel 5

2. Aufbau/Bedienung

2.1 Montageanleitung . . . . . 6 - 8
2.2 Funktionen und Bedienung des Bluetooth® Moduls 9

3. Weitere Informationen

3.1 Fehlerbehebung 10
3.2 Pflegehinweise 11
3.3 Gewährleistung/ Service 11
3.4 Technische Daten 11
3.5 Entsorgung 11
3.6 Garantie 12
3.7 Kontakt 13

1.1 Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Spiegelschranks mit integriertem Bluetooth® Audiomodul. Mit diesem MME-Spiegelschrank (Multi Media Equipped) haben Sie sich für ein innovatives Produkt aus unserem Hause entschieden. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für die Installation des Gerätes und die Nutzung der technischen Funktionen. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn die Angaben in diesem Handbuch nicht beachtet werden!

Bewahren Sie das Handbuch für eine spätere Nutzung auf.

1.2 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme des Geräts beginnen, überprüfen Sie die Lieferung zunächst auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:

Spiegelschrank



2 x L-Haken und Dübel

X2



X2

Bestehend aus:

- Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung
- Kippschalter für Beleuchtung, inkl. Steckdose
- 2 x Lautsprecher

- Die in diesem Produkt enthaltenen Nylondübel und Schrauben sind für Beton- und Ziegelwände vorgesehen. Bitte informieren Sie sich über die Beschaffenheit der Wand in der Sie beabsichtigen den Spiegelschrank zu montieren. Verwenden Sie ausschließlich für Ihre Wand geeignetes Befestigungsmaterial.

1.3 Sicherheitshinweise

Einbau, Montage und Demontage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der örtlichen Installationsvorschriften vorgenommen werden.

Die Montage des Spiegelschranks darf nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund durchgeführt werden. Die Montage des MME Spiegelsschranks darf ausschließlich in dem Bereich 2 & 3 erfolgen (siehe Skizze unten).

Überprüfen Sie vor der Montage den MME Spiegelschrank äußerlich auf optisch einwandfreies Aussehen. Nachträglich entstandene Beschädigungen können nicht als Reklamationen anerkannt werden.

Stellen Sie den ausgepackten Spiegelschrank nicht mit der Glaskante direkt auf den Boden.
Mit einer weichen Unterlage (z.B. eine Decke) vermeiden Sie Kantenbeschädigungen.

Bei gleichzeitiger Nutzung von Elektrogeräten (wie z.B. Haartrockner) kann es zu Tonstörungen kommen!

Feuchtigkeit und Spritzwasser vermeiden!
Dies gilt besonders für den Innenraum des Gehäuses und die seitlich angebrachten Lautsprecher.

Bereich 0

Bereich 1

Bereich 2

Bereich 3



1.4 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet!
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden!

Bitte alle Leitungen spannungsfrei schalten, Sicherungen herausdrehen bzw. Sicherungsautomaten ausschalten!

Bitte mit einem isolierten Schraubendreher oder Spannungsprüfer arbeiten!

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Hiermit erklärt die Kristall-Form Spiegel GmbH, dass sich das Gerät 80000020 Bluetooth Spiegelschrank in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die Konformitätserklärung können Sie unter info@kristall-form.de anfordern.

1.5 Empfohlene Hilfsmittel



Warnung!

Versuchen Sie nicht, vom Benutzer nicht ersetzbare Teile zu entfernen. Möchten Sie das Produkt entsorgen, bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott.

2.1 Montageanleitung

1



2



2.1 Montageanleitung

3



4



2.1 Montageanleitung

5



Höheneinstellung



Tiefeneinstellung



2.2 Funktion und Bedienung des Bluetooth Moduls

2.2.1 Lautsprecher

Die seitlich am MME-Spiegelschrank integrierten Lautsprecherboxen, mit Stereosound, garantieren eine exzellente Klangqualität.

2.2.2 Beleuchtung

Der MME-Spiegelschrank ist mit einer Steckdose ausgestattet. Der Kippschalter ermöglicht, unabhängig von einem Lichtschalter, ein müheloses Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.

2.2.3 Bluetooth® Audiomodul

Das Bluetooth® - Audiomodul ermöglicht eine exzellente Audiowiedergabe für Ihr Bluetooth® - fähiges Abspielgerät (Smartphone, Tablet, Notebook, etc.).

2.2.4 Bluetooth® Audiomodul - Verbindung

1. Drücken Sie den rot leuchtenden Verbindungsknopf am rechten Lautsprecher. Dieser wechselt dann die Farbe zu Pink und fängt an zu blinken – dies signalisiert, dass das Modul verbindungsbereit ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth® Funktion in Ihrem Smartphone oder anderem Bluetooth® - fähigen Abspielgerät. Wie Sie den Bluetooth® Modus Ihres Gerätes aktivieren, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.
3. Wählen Sie „**KFMUSIC**“ aus der Liste der verfügbaren Bluetooth® Geräte aus und stellen die Verbindung her. Geben Sie bei der **Passwortabfrage** die Ziffern **0000** ein und bestätigen.
4. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein Bestätigungston aus den Lautsprechern und das Licht des Verbindungsknopfes blinkt langsamer. Die aktive Bluetooth® Verbindung, wird nun abhängig vom Abspielgerät im Display angezeigt.
5. Wenn Sie nun die Musikwiedergabe an Ihrem Gerät aktivieren wird der Ton über das Bluetooth® - Modul im Spiegel abgespielt.
6. Alle weiteren Funktionen, wie Lautstärkeregelung, nächstes Lied, Pause, etc. werden über Ihr Abspielgerät gesteuert.
7. Um ein neues Abspielgerät mit dem Bluetooth® - Modul zu verbinden, trennen Sie zunächst entweder die Verbindung direkt mit dem Abspielgerät oder betätigen Sie den Verbindungsknopf am Lautsprecher erneut. Jetzt können Sie das neue Abspielgerät, wie ab Punkt 1 beschrieben, verbinden.

3.1 Fehlerbehebung

Symptome		Lösung
Licht funktioniert nicht	• Kein Strom auf dem Kabel in der Wand.	• Sicherung einschalten.
	• Raumlichtschalter nicht eingeschaltet.	• Raumlichtschalter einschalten.
	• Schalter am Gerät nicht eingeschaltet.	• Kippschalter einschalten.
Es ertönt keine Musik aus den Lautsprechern / Signal ist durch Rauschen gestört	• Bluetooth® Modul ist nicht verbunden.	• Verbindung durchführen.
	• Abspielgerät befindet sich nicht im Bluetooth Modus.	• Gerät in Bluetooth Modus versetzen.
	• Die Lautstärke am Abspielgerät ist zu leise oder auf Stumm geschaltet.	• Die Lautstärke am Abspielgerät vorsichtig nach oben regeln oder Stummschaltung aufheben.

3.2 Pflegehinweise

Die Spiegelflächen nur mit klarem Wasser und einem Fensterleder oder Microfasertuch polieren. Keine handelsüblichen Glas-/ Fensterreinigungsmittel verwenden. Eventuelle Wasserrückstände gründlich entfernen, da diese zu Randkorrosionen führen können. Bei der Lösung des Aufklebers und der Folien bitte keine scharfen Gegenstände oder Lösungsmittel verwenden.

3.3 Gewährleistung / Service

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Alle unsere Produkte werden vor dem Versand einer eingehenden Endkontrolle unterzogen. Die Prüfung beinhaltet die Qualität, die Funktionalität sowie die elektrische Sicherheit. Benötigen Sie Informationen oder treten Probleme auf wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhändler.

3.4 Technische Daten

230 - 240 V ~ 50 Hz

Bluetooth® Modul: 5 Volt max. 7,2 Watt

Funktionstemperatur bei 0° Celsius bis 55° Celsius
Lagertemperatur bei -10° Celsius bis 60° Celsius

Beleuchtung: LED 33 Stück, 550 x 10 mm, 2,7 Watt,
12V dc, 118,8 Lumen, 6000-6500 K, Energieklasse A+

3.5 Entsorgung

Mit einer umweltgerechten Entsorgung vermeiden Sie Umweltschäden. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und nutzen Sie die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

3.6 Garantie

(1) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware.

Kontakt:

Kristall-Form Spiegel GmbH
Bremerstraße 2 - 8
D-49124 Georgsmarienhütte

Tel: +49 (0) 5401 / 8602 - 0
Fax: +49 (0) 5401 / 8602 - 99

E-Mail: information@kristall-form.de
Internet: www.kristall-form.de

Stand: 01/03/2014